



## Bath DZ

### Концентрат для мытья и обработки санитарных комнат с активным хлором

**Область применения:** Средство применяется для периодической чистки, мойки и санитарной обработки унитазов, раковин, ванн, душевых, полов и стен, водостоков и пр. в помещениях организаций общественного питания (столовых, кафе, баров, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, зоопарков, гостиниц, вокзалов.

**Характеристики:** Щелочное гелеобразное средство с антимикробным эффектом на основе активного хлора. Удаляет грязесолевые, жировые, мыльные налеты. Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки). Обладает отбеливающим эффектом.

**pH:** ≈12,5

**Способ применения:** **Очистка сантехники и антимикробная обработка**  
Нанести под ободок унитаза, оставить на 10 – 15 минут и смыть водой. При мытье ванн и раковин нанести равномерным слоем на поверхность при помощи щетки или салфетки, через 2-3 минуты смыть водой.

**Мытье стен и полов**

Развести водой из расчета 10 мл/л. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой.

**Очистка ватерлинии бассейнов**

Использовать в готовом виде.

**ВНИМАНИЕ!** С осторожностью применять на эмалированных поверхностях – не превышать указанное время выдержки (2 - 3 мин.), поверхностях с хромированным и никелированным покрытием. Не использовать на мраморе!

**Состав:** вода, АПАВ<5%, гипохлорит натрия<5%, НПАВ<5%, поликарбоксилаты <5%, амфотерные ПАВ<5%, фосфонаты<5%, стабилизатор, парфюмерная композиция.

**Меры предосторожности:** Использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать со щелочными средствами!

**Хранение:** Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +20°C.

**Срок годности:** 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения)

**Свидетельство о гос. регистрации** RU.23.КК.08.015.Е.000280.03.15

ТУ 2383-001-58873520-2014

**Упаковка**

артикул	объем	вид упаковки
108-1	1 л	бутылка
108-075	750 мл	бутылка
108-5	5 л	канистра