



# Лист Технической Информации

## Момент

Жидкость для очистки  
пистолетов от пены



Упаковка:  
Баллон 500 мл

## Описание:

Жидкость для удаления пятен незатвердевшей пены и для очистки пистолета.

## Применение:

Очистите адаптер пистолета-аппликатора очищающей жидкостью «Момент», в том случае если:

- Возникают проблемы с выходом пены из пистолета
- Пистолет не использовался более чем 1 месяц
- Если возникает необходимость замены баллона с пеной

Импортер и уполномоченная организация:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

Дополнительно следует отметить, что рекомендуется регулярно, после каждых 2-3 месяцев использования, очищать пистолет для поддержания его в рабочем состоянии и увеличения срока его эксплуатации.

#### **Инструкция по использованию:**

Нажатием установите деталь сопла на место. Распылите очищающую жидкость на пятно пены. Жидкость не может быть использована для очистки затвердевшей пены. Очищающая жидкость может повредить некоторые окрашенные, лакированные поверхности, ткани, пластмассы. Избегать распыления на незагрязненные поверхности. Сильный растворитель!

#### **Техника безопасности:**

Баллон находится под давлением. Не допускать нагревания баллона и его хранение при температуре выше +50°C. Предотвращать возникновение искр, вызванных статическим электричеством. Не допускать распространение газа в рабочем помещении. Содержит взрывоопасные смеси. Проверить достаточность вентиляции при осуществлении работ. Содержит легковоспламеняющиеся вещества.

**НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОГНЯ ИЛИ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ! ХРАНИТЬ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ!**

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Температура продукта при применении должна быть не ниже +5°C. Не хранить при температуре выше +50°C. Для продолжительного хранения складировать в помещении с температурой не выше +25°C, но не ниже -5°C (-20°C не более 1 суток).

Срок хранения: 18 месяцев

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

